

頁	商社	Vol.31品番	品名	Vol.31 上代(紙版)	上代変更	商番	頁	順	サイズ	重量g	強化	直火OK	軽量	耐熱	IH	原産国	有田焼	永久番号	旧永久番号(旧雅陶会)	備考	旧品番(旧陶里品番)	旧品番(旧雅陶会)
891	64	89101-641	フォンテサンドグレー 16cm丸皿	900			891	1	16×1.8cm	205								316489101	0564699005			699-05-645
891	64	89102-641	フォンテサンドグレー 19.5cm丸皿	1,200			891	2	19.5×2.1cm	310								316489102	0564699004			699-04-645
891	64	89103-641	フォンテサンドグレー 21.5cm丸皿	1,400			891	3	21.5×2.4cm	397								316489103	0564699003			699-03-645
891	64	89104-641	フォンテサンドグレー 24.5cm丸皿	1,600			891	4	24.5×2.5cm	508								316489104	0564699002			699-02-645
891	64	89105-641	フォンテサンドグレー 27cm丸皿	2,800			891	5	27×2.9cm	723								316489105	0564699001			699-01-645
891	64	89106-641	フォンテサンドグレー コーヒーカップ	1,200			891	6	10.8×8.3×6.2cm・160cc	182								316489106	0564699012			699-12-645
891	64	89107-641	フォンテサンドグレー 兼用ソーサー	800			891	7	15.2×2.2cm	170								316489107	0564699013			699-13-645
891	64	89108-641	フォンテサンドグレー 9.5cmスタックボウル	900			891	8	9.5×4cm	102								316489108	0564699007			699-07-645
891	64	89109-641	フォンテサンドグレー 7.5cmスタックボウル	800			891	9	7.6×3.1cm	64								316489109	0564699008			699-08-645
891	64	89110-641	フォンテサンドグレー 29cmプラター	4,000			891	10	29×21.2×4.2cm	720								316489110	0564699006			699-06-645
891	64	89111-641	フォンテサンドグレー 14.5cmトロンパールボウル	2,500			891	11	14.7×8.9cm	379								316489111	0564699009			699-09-645
891	64	89112-641	フォンテサンドグレー 11.5cmトロンパールボウル	1,500			891	12	11.5×7.1cm	218								316489112	0564699010			699-10-645
891	64	89113-641	フォンテサンドグレー 13cmデュードロップボウル	1,600			891	13	13.1×11×4.6cm	166								316489113	0564699011			699-11-645
891	64	89114-641	フォンテサンドグレー 両手スープカップ	1,800			891	14	15.6×10.4×5.6cm・270cc	214								316489114	0564699014			699-14-645
891	64	89131-641	フォンテアイアンブラック 16cm丸皿	900			891	31	16×1.8cm	205								316489131	0564699035			699-35-645
891	64	89132-641	フォンテアイアンブラック 19.5cm丸皿	1,200			891	32	19.5×2.1cm	310								316489132	0564699034			699-34-645
891	64	89133-641	フォンテアイアンブラック 21.5cm丸皿	1,400			891	33	21.5×2.4cm	397								316489133	0564699033			699-33-645
891	64	89134-641	フォンテアイアンブラック 24.5cm丸皿	1,600			891	34	24.5×2.5cm	508								316489134	0564699032			699-32-645
891	64	89135-641	フォンテアイアンブラック 27cm丸皿	2,800			891	35	27×2.9cm	723								316489135	0564699031			699-31-645
891	64	89136-641	フォンテアイアンブラック コーヒーカップ	1,200			891	36	10.8×8.3×6.2cm・160cc	182								316489136	0564699042			699-42-645
891	64	89137-641	フォンテアイアンブラック 兼用ソーサー	800			891	37	15.2×2.2cm	170								316489137	0564699043			699-43-645
891	64	89138-641	フォンテアイアンブラック 9.5cmスタックボウル	900			891	38	9.5×4cm	102								316489138	0564699037			699-37-645
891	64	89139-641	フォンテアイアンブラック 7.5cmスタックボウル	800			891	39	7.6×3.1cm	64								316489139	0564699038			699-38-645
891	64	89140-641	フォンテアイアンブラック 29cmプラター	4,000			891	40	29×21.2×4.2cm	720								316489140	0564699036			699-36-645
891	64	89141-641	フォンテアイアンブラック 14.5cmトロンパールボウル	2,500			891	41	14.7×8.9cm	379								316489141	0564699039			699-39-645
891	64	89142-641	フォンテアイアンブラック 11.5cmトロンパールボウル	1,500			891	42	11.5×7.1cm	218								316489142	0564699040			699-40-645
891	64	89143-641	フォンテアイアンブラック 13cmデュードロップボウル	1,600			891	43	13.1×11×4.6cm	166								316489143	0564699041			699-41-645
891	64	89144-641	フォンテアイアンブラック 両手スープカップ	1,800			891	44	15.6×10.4×5.6cm・270cc	214								316489144	0564699044			699-44-645
891	02	89161-021	ストライププレート 白14cm皿	470	080		891	61	14×1.7cm									300277201			77201-020	
891	02	89162-021	ストライププレート 白16cm皿	520		商番	891	62	16×2.1cm									300277202			77202-020	
891	02	89163-021	ストライププレート 白17cm皿	640	900		891	63	17.5×2cm									300277203			77203-020	
891	02	89164-021	ストライププレート 白19cm皿	720		商番	891	64	19.4×2.4cm									300277204			77204-020	
891	02	89165-021	ストライププレート 白22cm皿	1,050	1,580		891	65	22×2.2cm									300277205			77205-020	
891	02	89166-021	ストライププレート 白25cm皿	1,650		商番	891	66	25×2.3cm									300277206			77206-020	
891	02	89167-021	ストライププレート 青14cm皿	540		商番	891	67	14×1.7cm									300277207			77207-020	
891	02	89168-021	ストライププレート 青16cm皿	580		商番	891	68	16×2.1cm									300277208			77208-020	
891	02	89169-021	ストライププレート 青17cm皿	720		商番	891	69	17.5×2cm									300277209			77209-020	
891	02	89170-021	ストライププレート 青19cm皿	790		商番	891	70	19.4×2.4cm									300277210			77210-020	
891	02	89171-021	ストライププレート 青22cm皿	1,150		商番	891	71	22×2.2cm									300277211			77211-020	
891	02	89172-021	ストライププレート 青25cm皿	1,850		商番	891	72	25×2.3cm									300277212			77212-020	
891	02	89173-021	ストライププレート 黒14cm皿	540	790		891	73	14×1.7cm									300277213			77213-020	
891	02	89174-021	ストライププレート 黒16cm皿	580		商番	891	74	16×2.1cm									300277214			77214-020	
891	02	89175-021	ストライププレート 黒17cm皿	720	1,050		891	75	17.5×2cm									300277215			77215-020	
891	02	89176-021	ストライププレート 黒19cm皿	790		商番	891	76	19.4×2.4cm									300277216			77216-020	
891	02	89177-021	ストライププレート 黒22cm皿	1,150	1,890		891	77	22×2.2cm									300277217			77217-020	
891	02	89178-021	ストライププレート 黒25cm皿	1,850		商番	891	78	25×2.3cm									300277218			77218-020	
892	64	89201-641	オービットオレンジ コーヒーカップ	1,000			892	1	11×8.4×6.2cm・180cc	163								316489201	0564698031			698-31-645
892	64	89202-641	オービットオレンジ コーヒーソーサー	850			892	2	14×2.4cm	193								316489202	0564698032			698-32-645
892	64	89203-641	オービットオレンジ マグカップ	1,400			892	3	12.7×9.3×8cm・320cc	250								316489203	0564698033			698-33-645
892	64	89204-641	オービットオレンジ 26cmディナー皿	2,600			892	4	25.4×3.2cm	616								316489204	0564698034			698-34-645
892	64	89205-641	オービットオレンジ 23cmミート皿	1,800			892	5	22.8×3.1cm	556								316489205	0564698035			698-35-645
892	64	89206-641	オービットオレンジ 19.5cmケーキ皿	1,300			892	6	19.3×2.8cm	380								316489206	0564698036			698-36-645
892	64	89207-641	オービットオレンジ 15cmパン皿	1,100			892	7	15×2.3cm	205								316489207	0564698037			698-37-645
892	64	89208-641	オービットオレンジ 24cmスープボウル	2,600			892	8	24×6cm・1,330cc	677								316489208	0564698038			698-38-645
892	64	89209-641	オービットオレンジ 27cmペーサー	4,600			892	9	27×17.2×5.5cm	628								316489209	0564698039			698-39-645
892	64	89210-641	オービットオレンジ 13.5cmボウル	1,100			892	10	13.4×5.5cm・380cc	316								316489210	0564698040			698-40-645
892	64	89211-641	オービットオレンジ 28.5cmプラター	5,000			892	11	28.5×22.4×4cm	629								316489211	0564698041			698-41-645
892	02	89231-021	メローアンバー 10時ディナー皿	2,600			892	31	25.4×3.2cm	636								290271901			77231-020	
892	02	89232-021	メローアンバー 9時ミート皿	1,800			892	32	22.8×3.1cm	544								290271902			77232-020	
892	02	89233-021	メローアンバー 7.5時ケーキ皿	1,300			892	33	19.3×2.8cm	403								290271903			77233-020	
892	02	89234-021	メローアンバー 7時パン皿	1,200			892	34	17.8×2.4cm	311								290271904			77234-020	
892	02	89235-021	メローアンバー 6時パン皿	1,100			892	35	15.2×2.3cm	213								290271905			77235-020	
892	02	89236-021	メローアンバー 11時プラター	5,000			892	36	28.5×22.4×4cm	677								290271906			77236-020	
892	02	89237-021	メローアンバー 10時プラター	3,700		商番	892	37	26×19.8×3.5cm	473								290271907			77237-020	
892	02	89238-021	メローアンバー 9.5時プラター	2,700			892	38	24×18.4×3.2cm	364								290271908			77238-020	
892	02	89239-021	メローアンバー 10.5時ペーサー	4,600			892	39	27×17.2×5.5cm	654								290271909			77239-020	
892	02	89240-021	メローアンバー 9.5時スープボウル	2,600			892	40	24×6cm	682								290271910			77240-020	
892	02	89241-021	メローアンバー 8時スープボウル	1,600			892	41	20×5.2cm	389								290				

892	02	89246-021	メローアンバー ラテソーサー	1,100			892	46	17.5×2.5cm	336							290271916		77246-020	
892	02	89247-021	メローアンバー コーヒーカップ	1,000			892	47	11×8.4×6.2cm・180cc	167							290271917		77247-020	
892	02	89248-021	メローアンバー コーヒーソーサー	950			892	48	14×2.4cm	189							290271918		77248-020	
892	02	89261-021	フロスティーホワイ 6時ハン皿	950			892	61	15.2×2.3cm	203							290271955		76901-020	
892	02	89262-021	フロスティーホワイ 7時ハン皿	1,000			892	62	17.8×2.4cm	291							290271954		76902-020	
892	02	89263-021	フロスティーホワイ 7.5時ケーキ皿	1,100			892	63	19.3×2.8cm	387							290271953		76903-020	
892	02	89264-021	フロスティーホワイ 9時ミート皿	1,700			892	64	22.8×3.1cm	528							290271952		76904-020	
892	02	89265-021	フロスティーホワイ 10時ディナー皿	2,400			892	65	25.4×3.2cm	646							290271951		76905-020	
892	02	89266-021	フロスティーホワイ 11時プラター	4,600			892	66	28.5×22.4×4cm	643							290271956		76906-020	
892	02	89267-021	フロスティーホワイ 10時プラター	3,300		廃番	892	67	26×19.8×3.5cm	455							290271957		76907-020	
892	02	89268-021	フロスティーホワイ 9.5時プラター	2,500			892	68	24×18.4×3.2cm	375							290271958		76908-020	
892	02	89269-021	フロスティーホワイ 10.5時ペーカ	4,100			892	69	27×17.2×5.5cm	634							290271959		76909-020	
892	02	89270-021	フロスティーホワイ 9.5時スーボール	2,300			892	70	24×6cm	661							290271960		76910-020	
892	02	89271-021	フロスティーホワイ 8時スーボール	1,500			892	71	20×5.2cm	380							290271961		76911-020	
892	02	89272-021	フロスティーホワイ 6.5時ボール	1,600			892	72	16.5×6.2cm	437							290271962		76912-020	
892	02	89273-021	フロスティーホワイ 5.5時ボール	950			892	73	13.4×5.5cm	305							290271963		76913-020	
892	02	89274-021	フロスティーホワイ 4時ボール	800			892	74	10.2×4.1cm	136							290271964		76914-020	
892	02	89275-021	フロスティーホワイ ラテカップ	1,600			892	75	14.8×12×6.7cm・415cc	369							290271965		76915-020	
892	02	89276-021	フロスティーホワイ ラテソーサー	950			892	76	17.5×2.5cm	287							290271966		76916-020	
892	02	89277-021	フロスティーホワイ コーヒーカップ	900			892	77	11×8.4×6.2cm・180cc	166							290271967		76917-020	
892	02	89278-021	フロスティーホワイ コーヒーソーサー	750			892	78	14×2.4cm	181							290271968		76918-020	